




## NASTAVITELNÝ DRŽÁK NA TYČ PRO ZOBRAZENÍ PERSPEKTIVY PRO SONAROVÉ SONDY LIVESCOPE™

### Pokyny pro instalaci

#### Přípevnění držáku pro zobrazení perspektivy pro sonarovou sondu LiveScope™

Pomocí tohoto držáku pro zobrazení perspektivy můžete připevnit libovolnou sondu LiveScope ke straně tyče nebo držáku Spy Pole kompatibilního motoru.

- 1 Vyjměte z balení přední polovinu držáku ① pro zobrazení perspektivy, čtyři černé šrouby ② a 5mm imbusový klíč.



- 2 Vyberte vhodnou zadní svorku ③ podle zařízení, na které držák upevňujete.  
Sada obsahuje zadní svorku pro tyč motoru (v balení J) a pro držák Spy Pole (v balení F).
- 3 Na přední části montážní svorky vyhledejte šipku a při upevňování svorky k tyči dbejte na správnou orientaci.
- 4 Vložte šrouby do zadní části montážní svorky a připevněte je k přední svorce pomocí přiloženého 5mm imbusového klíče.

#### OZNÁMENÍ

Pokud instalujete držák pro zobrazení perspektivy na tyč Spy Pole, svorka musí být přiložena tak, aby zářez přesně zapadl do drážek průchodky na tyči držáku Spy Pole. Nesprávné zarovnání těchto dílů a utažení svorky úchyty může způsobit poškození konstrukce držáku Spy Pole.

#### Připojení sonarové sondy LiveScope™ k držáku na tyč pro zobrazení perspektivy

Než sonarovou sondu LiveScope k držáku připojíte, je potřeba tyčí držáku protáhnout kabely sonarové sondy. Podrobnější informace najdete v pokynech pro instalaci k držáku Spy Pole nebo motoru na webu [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

Sada obsahuje všechny montážní prvky, které umožňují jednoduché upevnění sonarové sondy LiveScope k držáku pro zobrazení perspektivy. Pokyny k instalaci sondy LiveScope LVS32 najdete v další části.


- 1 Vyberte odpovídající kroužek adaptéru pro váš model sondy LiveScope.

Na balení každého kroužku je uvedeno modelové číslo příslušné sondy LiveScope.


Pokud držák LiveScope sondy pro zobrazení perspektivy upevníte na tyč Spy Pole nainstalovanou na motoru, nebude pomocí tohoto držáku možné upevnit sondu LiveScope LVS62. V takovém případě je třeba sondu

LiveScope LVS62 upevnit na dolní část tyče Spy Pole pomocí nastavitelného spodního držáku pro zobrazení perspektivy pro sondy LiveScope.

- 2 Sundejte fólii ze zadní strany kroužku adaptéru a upevněte ho na koncovou přírubu na držáku pro zobrazení perspektivy.



- 3 Vyberte správný knoflík pro svůj model sondy a vložte jej do sondy.
- 4 Rukou dotáhněte knoflík adaptéru v držáku pro zobrazení perspektivy tak, aby sonarová sonda LiveScope pevně seděla na kroužku.




Pokud chcete upravit úhel náklonu sondy, uvolněte knoflík, upravte náklon a znovu knoflík dotáhněte.

## **Připojení sonarové sondy LiveScope™ LVS32 k držáku na tyč pro zobrazení perspektivy**

Než sonarovou sondu LiveScope k držáku připojíte, je potřeba tyčí držáku protáhnout kabely sonarové sondy. Podrobnější informace najdete v pokynech pro instalaci k držáku Spy Pole nebo motoru na webu [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

Sada obsahuje všechny montážní prvky, které umožňují jednoduché upevnění sonarové sondy LiveScope LVS32 k držáku pro zobrazení perspektivy.

- 1 Pomocí plochého páčidla sundejte z konce upevňovací svorky na držáku pojistnou matici a kryt. V krytu pojistné matice je malý zářez, kam lze páčidlo zachytit.



- 2 Vyberte odpovídající kroužek adaptéru a šroub pro váš model sonarové sondy LiveScope.  
Na balení každého kroužku je uvedeno modelové číslo příslušné sondy LiveScope.
- 3 Sundejte fólii ze zadní strany kroužku adaptéru a upevněte ho na koncovou přírubu na držáku pro zobrazení perspektivy.
- 4 Na šroub nasadte podložku.
- 5 Protáhněte šroub držákem a zasuňte ho do sondy LiveScope.
- 6 Nastavte požadovaný úhel sonarové sondy a utáhněte šroub pomocí přiloženého 5mm imbusového klíče.


## Režimy zobrazení

Při použití držáku Perspective Mode a prodlužovacího ramena můžete měnit úhel orientace sonarové sondy mezi třemi zobrazeními sonaru.

Při instalaci sonarové sondy s použitím doporučených nastavovacích knoflíků je možné měnit orientaci sonarové sondy mezi těmito třemi zobrazeními bez použití nástrojů. Při změně orientace ramena a sonarové sondy musíte knoflíky povolit a po nastavení orientace je opět utáhnout.


Zobrazení sonaru můžete ověřit pomocí zářezů na držáku pro zobrazení perspektivy, držáku pro montáž na tyč a na sonarové sondě.

**POZNÁMKA:** Zářezy na upevňovacích prvcích sonarové sondy nejsou označeny, proto můžete použít tyto tabulky a tato schémata k pochopení nastavení pozice sonarové sondy a držáku pro zobrazení perspektivy při přechodech mezi zobrazeními sonaru.




|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>A</b> a <b>1</b> | Levobok, zobrazení Dolů    |
| <b>A</b> a <b>2</b> | Levobok, zobrazení Dopředu |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>B</b> a <b>3</b> | Zobrazení Perspektiva       |
| <b>C</b> a <b>4</b> | Pravobok, zobrazení Dopředu |
| <b>C</b> a <b>5</b> | Pravobok, zobrazení Dolů    |



**Obrázek 1: Příklady pozic pro režimy zobrazení, levobok**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Zobrazení Perspektiva (zářezy <b>B</b> a <b>3</b> ) |
| <b>2</b> | Zobrazení Dopředu (zářezy <b>A</b> a <b>2</b> )     |
| <b>3</b> | Zobrazení Dolů (zářezy <b>A</b> a <b>1</b> )        |



**Obrázek 2: Příklady pozic pro režimy zobrazení, pravobok**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Zobrazení Perspektiva (zářezy <b>B</b> a <b>3</b> ) |
| <b>2</b> | Zobrazení Dopředu (zářezy <b>C</b> a <b>4</b> )     |
| <b>3</b> | Zobrazení Dolů (zářezy <b>C</b> a <b>5</b> )        |

Před utažením knoflíku musíte vyrovnat značky na sonarové sondě a prodlužovacím ramenu a ověřit správnou orientaci.

© 2026 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

LiveScope™ a Spy Pole™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.